



POWER POT SUPPORT



GB SAFETY WARNINGS AND USAGE INSTRUCTIONS

1. SAFE USE GUIDELINES

- Ensure the grill board is placed on a stable surface.
- Avoid exposing the grill board to extreme heat to prevent damage to the PTFE coating.
- Use wooden or silicone utensils. Avoid using metal utensils to prevent scratches on the surface.
- Let the grill board cool completely before washing to prevent warping or damage.

2. PTFE COATING SAFETY

- Do not overheat (above 500°F/260°C). Use the grill at recommended temperatures.
- Do not use if coating is damaged: if the non-stick coating is peeling or scratched, discontinue use.

3. CLEANING AND MAINTENANCE

- Hand wash recommended: use mild soap and a soft sponge. Avoid abrasive scrubbers.
- Store properly: store in a dry place and avoid stacking with sharp objects that may scratch the surface.

4. HEALTH AND SAFETY WARNINGS

- Keep away from children: the grill board retains heat and can cause burns if touched while hot.

5. WARRANTY AND LIABILITY DISCLAIMER:

- Follow all care and safety instructions to maintain product longevity.
- The manufacturer is not liable for damages caused by misuse, overheating, or failure to follow these warnings.

IT AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER L'USO

1. LINEE GUIDA PER UN USO SICURO

- Assicurarsi che la piastra grill sia posizionata su una superficie stabile e resistente al calore.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme per prevenire danni al rivestimento in PTFE.
- Usare utensili in legno o silicone. Evitare utensili in metallo per prevenire graffi sulla superficie.
- Lasciare raffreddare prima della pulizia: far raffreddare completamente la piastra prima di lavarla per evitare deformazioni o danni.

2. SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO IN PTFE

- Non surriscaldare: il surriscaldamento (oltre 500°F/260°C) può rilasciare fumi potenzialmente dannosi se inalati. Usare la piastra a temperature consigliate.
- Non usare se il rivestimento è danneggiato: se il rivestimento antiaderente è scrostato o graffiato, interrompere l'uso.

3. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Lavaggio a mano consigliato: usare sapone delicato e una spugna morbida. Evitare detersivi abrasivi.
- Conservazione adeguata: riporre in un luogo asciutto ed evitare di impilare con oggetti appuntiti che potrebbero graffiare la superficie.

4. AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

- Tenere lontano dai bambini: la piastra grill trattiene il calore e può causare ustioni se toccata quando è ancora calda.

5. GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire la durata del prodotto.
- Il produttore non è responsabile per danni causati da uso improprio, surriscaldamento o mancato rispetto delle avvertenze.

ES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE USO

1. DIRECTRICES DE USO SEGURO

- Asegúrese de que la tabla para parrilla esté colocada sobre una superficie estable.
- Evite exponer la tabla para parrilla a calor extremo para prevenir daños en el revestimiento de PTFE.
- Utilice utensilios de madera o silicona. Evite usar utensilios de metal para prevenir arañazos en la superficie.
- Deje que la tabla para parrilla se enfríe completamente antes de lavarla para evitar que se deforme o dañe.

2. SEGURIDAD DEL REVESTIMIENTO DE PTFE

- No sobrecaliente (por encima de 500°F/260°C). Utilice la parrilla a las temperaturas recomendadas.
- No use si el revestimiento está dañado: si el recubrimiento antiadherente se está desprendiendo o rayado, suspenda su uso.

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Se recomienda lavado a mano: use jabón suave y una esponja blanda. Evite estropajos abrasivos.
- Almacenamiento adecuado: guarde en un lugar seco y evite apilar con objetos afilados que puedan rayar la superficie. →

4. ADVERTENCIAS DE SALUD Y SEGURIDAD

- Manténgase fuera del alcance de los niños: la tabla para parrilla retiene el calor y puede causar quemaduras si se toca mientras está caliente.

5. GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

- Siga todas las instrucciones de cuidado y seguridad para mantener la longevidad del producto.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el mal uso, sobrecalentamiento o el incumplimiento de estas advertencias.

FR AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. DIRECTIVES D'UTILISATION SÉCURITAIRE

- Assurez-vous que la planche à griller soit placée sur une surface stable.
- Évitez d'exposer la planche à griller à une chaleur extrême pour éviter d'endommager le revêtement PTFE.
- Utilisez des ustensiles en bois ou en silicone. Évitez d'utiliser des ustensiles en métal pour prévenir les rayures sur la surface.
- Laissez la planche à griller refroidir complètement avant de la laver pour éviter toute déformation ou dommage.

2. SÉCURITÉ DU REVÊTEMENT PTFE

- Ne pas surchauffer (au-dessus de 500°F/260°C). Utilisez la planche à griller aux températures recommandées.
- Ne pas utiliser si le revêtement est endommagé : si le revêtement antiadhésif se décolle ou est rayé, cessez l'utilisation.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Lavage à la main recommandé : utilisez un savon doux et une éponge douce. Évitez les grattoirs abrasifs.
- Stockage approprié : conservez dans un endroit sec et évitez de superposer avec des objets tranchants qui pourraient rayer la surface.

4. AVERTISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants : la planche à griller retient la chaleur et peut causer des brûlures si elle est touchée lorsqu'elle est chaude.

5. GARANTIE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

- Suivez toutes les instructions d'entretien et de sécurité pour maintenir la longévité du produit.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation, une surchauffe ou le non-respect de ces avertissements.

NL VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSIJNSTRUCTIES

1. RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK

- Zorg ervoor dat de grillplaat op een stabiele ondergrond wordt geplaatst.
- Vermijd blootstelling van de grillplaat aan extreme hitte om schade aan de PTFE-coating te voorkomen.
- Gebruik houten of siliconen keukengerei. Vermijd metalen keukengerei om krassen op het oppervlak te voorkomen.
- Laat de grillplaat volledig afkoelen voordat u deze wast om vervorming of beschadiging te voorkomen.

2. VEILIGHEID VAN PTFE-COATING

- Niet oververhitten (boven 500°F/260°C). Gebruik de grill op de aanbevolen temperaturen.
- Niet gebruiken als de coating beschadigd is: stop met gebruik als de anti-aanbaklaag afbladdert of bekrast is.

3. REINIGING EN ONDERHOUD

- Handwas aanbevolen: gebruik milde zeep en een zachte spons. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen.
- Goed opbergen: bewaar op een droge plaats en vermijd stapelen met scherpe voorwerpen die het oppervlak kunnen krassen.

4. GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen houden: de grillplaat blijft heet en kan brandwonden veroorzaken bij aanraking.

5. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING:

- Volg alle zorg- en veiligheidsinstructies om de levensduur van het product te behouden.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, oververhitting of het niet naleven van deze waarschuwingen.



POWER POT SUPPORT



HR SIGURNOSNA UPOZORENJA I UPUTE ZA UPOTREBU

1. SMJERNICE ZA SIGURNU UPOTREBU

- Osigurajte da je roštiljska ploča postavljena na stabilnu površinu.
- Izbjegavajte izlaganje roštiljske ploče ekstremnoj toplini kako biste spriječili oštećenje PTFE premaza.
- Koristite drvene ili silikonske pribore. Izbjegavajte metalne pribore kako biste spriječili ogrebotine na površini.
- Ostavite roštiljsku ploču da se potpuno ohladi prije pranja kako biste spriječili iskrivljenje ili oštećenje.

2. SIGURNOST PTFE PREMAZA

- Ne pregrijavajte (iznad 500°F/260°C). Koristite roštilj na preporučenim temperaturama.
- Ne koristite ako je premaz oštećen: ako se neljepljivi premaz ljušti ili ima ogrebotine, prekinite upotrebu.

3. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Preporučuje se ručno pranje: koristite blagi sapun i mekanu spužvu. Izbjegavajte abrazivne čistače.
- Pravilno skladištenje: čuvajte na suhom mjestu i izbjegavajte slaganje s oštrim predmetima koji mogu izgubiti površinu.

4. ZDRAVSTVENA I SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Držite podalje od djece: roštiljska ploča zadržava toplinu i može izazvati opekline ako se dodirne dok je vruća.

5. JAMSTVO I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

- Pratite sve upute za njegu i sigurnost kako biste održali dugovječnost proizvoda.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem, pregrijavanjem ili nepoštivanjem ovih upozorenja.

BIH SIGURNOSNA UPOZORENJA I UPUTE ZA UPOTREBU

1. SMJERNICE ZA SIGURNO KORIŠTENJE

- Osigurajte da je grill ploča postavljena na stabilnu površinu.
- Izbjegavajte izlaganje grill ploče ekstremnoj vrućini kako biste spriječili oštećenje PTFE premaza.
- Koristite drvene ili silikonske kuhinjske alate. Izbjegavajte korištenje metalnih alata kako biste spriječili ogrebotine na površini.
- Pustite da grill ploča potpuno ohladi prije pranja kako biste spriječili savijanje ili oštećenje.

2. SIGURNOST PTFE PREMAZA

- Nemojte pregrijavati (iznad 500°F/260°C). Koristite grill na preporučenim temperaturama.
- Ne koristite ako je premaz oštećen: ako se anti-prijateljski premaz ljušti ili ogreban je, prestanite s upotrebom.

3. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Preporučuje se ručno pranje: koristite blagi sapun i meku spužvu. Izbjegavajte abrazivne četke.
- Ispravno skladištenje: čuvajte na suhom mjestu i izbjegavajte slaganje s oštrim predmetima koji mogu ogrebat površinu.

4. ZDRAVSTVENA I SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Držite van dohvata djece: grill ploča zadržava toplinu i može uzrokovati opekotine ako se dotakne dok je vruća.

5. GARANCIJA I IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

- Pratite sve upute za njegu i sigurnost kako biste održali dugovječnost proizvoda.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanu neispravnim korištenjem, pregrijavanjem ili nepoštivanjem ovih upozorenja.

SI VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA ZA UPORABO

1. SMERNICE ZA VARNO UPORABO

- Poskrbite, da bo plošča za žar postavljena na stabilno površino.
- Izogibajte se izpostavljanju plošče za žar ekstremni toploti, da preprečite poškodbe PTFE premaza.
- Uporablajte lesene ali silikonske pripomočke. Izogibajte se uporabi kovinskih pripomočkov, da preprečite praskanje površine.
- Pustite, da se plošča za žar popolnoma ohladi pred pranjem, da preprečite zvijanje ali poškodbe.

2. VARNOST PTFE PREMAZA

- Ne pregrevajte (nad 500°F/260°C). Uporablajte žar pri priporočenih temperaturah.
- Ne uporabljajte, če je premaz poškodovan: če se neljubi premaz lušči ali je praskana, prenehajte z uporabo.

3. ČIŠĆENJE IN VZDRŽEVANJE

- Priporočamo ročno pranje: uporabite blag milo in mehko gobico. Izogibajte se abrazivnim čistilnim sredstvom.
- Pravilno shranjevanje: shranjujte na suhem mestu in se izogibajte nalaganju z ostrimi predmeti, ki lahko praskajo površino. →.

4. ZDRAVSTVENA IN VARNOSTNA OPOZORILA

- Držite stran od otrok: plošča za žar zadržuje toploto in lahko povzroči opekline, če jo dotaknete, ko je vroča.

5. GARANCIJA IN ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI:

- Sledite vsem navodilom za nego in varnost, da ohranite dolgo življenjsko dobo izdelka.
- Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, pregrevanja ali neupoštevanja teh opozoril.

CZ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY K POUŽITÍ

1. POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

- Ujistěte se, že grilovací deska je umístěna na stabilním povrchu.
- Vyhnete se vystavení grilovací desky extrémnímu teplu, aby nedošlo k poškození PTFE povlaku.
- Používejte dřevěné nebo silikonové nástroje. Vyhnete se používání kovových nástrojů, abyste předešli poškrábání povrchu.
- Nechte grilovací desku úplně vychladnout před mytím, abyste předešli jejímu deformování nebo poškození.

2. BEZPEČNOST PTFE POVLAHU

- Nepřehřívejte (nad 500°F/260°C). Používejte gril při doporučených teplotách.
- Nepoužívejte, pokud je povlak poškozený: pokud se nelepivý povlak loupá nebo je poškrábaný, přestaňte jej používat.

3. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Doporučuje se ruční mytí: použijte jemné mýdlo a měkkou houbu. Vyhnete se abrazivním drátěnkám.
- Správné skladování: uchovávejte na suchém místě a vyhnete se stohování s ostrými předměty, které mohou poškrábat povrch.

4. ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Držte mimo dosah dětí: grilovací deska zůstává horká a může způsobit popáleniny, pokud ji touchíte, když je horká.

5. ZÁRUKA A PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:

- Postupujte podle všech pokynů pro péči a bezpečnost, abyste zajistili dlouhou životnost produktu.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím, přehřátím nebo nedodržením těchto upozornění.

LV DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. DROŠĪBAS LIETOŠANAS VADLĪNIJAS

- Pārlicinieties, ka grila dēlis ir novietots uz stabilas virsmas.
- Izvairieties no grila dēļa pakļaušanas ekstrēmai karstumam, lai novērstu PTFE pārklājuma bojājumus.
- Izmantojiet koka vai silikona piederumus. Izvairieties no metāla piederumu lietošanas, lai novērstu virsmas skrāpējumus.
- Pagaidiet, līdz grila dēlis pilnībā atdzisis, pirms mazgājat, lai novērstu izkropļošanu vai bojājumus.

2. PTFE PĀRKLĀJUMA DROŠĪBA

- Nepārsildiet (virs 500°F/260°C). Izmantojiet grilu ieteiktajās temperatūrās.
- Nelietojiet, ja pārklājums ir bojāts: ja pretpiedeguma pārklājums lobās vai ir saskrāpēts, pārtrauciet lietošanu.

3. TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Ieteicams mazgāt ar rokām: izmantojiet maigu ziepes un mīkstu sūkli. Izvairieties no abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.
- Pareiza glabāšana: uzglabājiet sausā vietā un izvairieties no salikšanas ar asiem priekšmetiem, kas var saskrāpēt virsmu.

4. VESELĪBAS UN DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Turēt bērniem nepieejamā vietā: grila dēlis saglabā siltumu un var izraisīt apdegumus, ja to pieskaras, kamēr tas ir karsts.

5. GARANTIJA UN ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA:

- Ievērojiet visas aprūpes un drošības instrukcijas, lai nodrošinātu produkta ilgstošu lietošanu.
- Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, pārkaršanas vai šo brīdinājumu neievērošanas dēļ.